



Betriebsanleitung

Akku-Leuchte 5W Cree-LED, IP65

Art. Nr. 2352-098



Technische Daten:

LED-Anzahl:

1x 3W LED auf Oberseite der Leuchte
1x 5W Cree-LED

Akku:

3,7V, 2200 mAh Lithium-Ionen

Ladegerät Zufuhr:

AC 100 ~ 240V; 50/60 Hz; DC 12V ~ 24V

Ladegerät Ausgabe:

5,0V 1000 mAh

Ladezeit:

3,5 – 4 Stunden

Leuchtdauer:

3 – 4 Stunden

Lagertemperatur:

-20°C bis 70°C

Betriebstemperatur:

- 5°C bis 50°C

Allgemeine Sicherheitshinweise:

- Bitte laden Sie die Leuchte vollständig auf bevor Sie das Gerät für längere Zeit aufbewahren.
- Nicht direkt ins Licht der Leuchte sehen.
- Während des Ladevorgangs die Leuchte nicht in Betrieb nehmen.
- Die Leuchte von glühenden Gegenständen und Feuer fernhalten.
- Die Ladestation niemals verwenden, wenn das Netzkabel beschädigt ist.

Inbetriebnahme:

- Laden Sie die Leuchte 3,5 – 4 Stunden mit der mitgelieferten Ladestation auf.
- Um die Leuchte einzuschalten drücken Sie auf den Ein/Aus-Knopf an der Vorderseite des Geräts.
 - Beim einmaligen Drücken des Knopfes aktiviert sich die 5W Cree-LED mit voller Leistung.
 - Bei zweimaligem Drücken des Knopfes aktiviert sich die 5W Cree-LED mit halber Leistung.
 - Bei dreimaligem Drücken des Knopfes wird die LED an der Oberseite der Leuchte aktiviert.
 - Mit viermaligem Drücken des Knopfes wird die Leuchte ausgeschaltet.
- Schaltet sich die Leuchte automatisch aus, so muss der Akku aufgeladen werden.
- Setzen Sie die Lampe auf das Ladegerät so dass sich die Kontakte fest berühren.
- Während des Ladevorgangs leuchtet ein rotes LED in der Leuchte. Wenn keine Ladekontrollleuchte am Beginn des Ladevorganges leuchtet, überprüfen Sie die Kontakte der Leuchte und des Ladegeräts.
- Sobald die Leuchte vollständig geladen ist verschwindet das Leuchten der Ladekontrollleuchte (rotes LED) im Gerät.