



Betriebsanleitung

Art-Nummer: 3525-015; 3525-023

Art-Bezeichnung: Ausblaspistole

Gesamtseitenanzahl: 2

Auflage-Nummer: 1

Stand vom: 23. Juni 2003

Technische Daten:

Art.-Nr.	Ausführung	Druck
3525-015	kurz	2bar – 10bar
3525-023	lang	

Allgemeines:

Bitte lesen Sie die in dieser Betriebsanleitung enthaltenen Hinweise und Anleitungen aufmerksam durch, da sie wichtige Angaben bezüglich der Sicherheit bei der Bedienung und Wartung enthalten.

Allgemeine Sicherheitsnormen:

Die Benutzung des Geräts ist nur entsprechend geschultem Personal gestattet. Jede Beeinträchtigung oder Abänderung des Geräts, die vorher nicht vom Hersteller genehmigt wurde, entbindet diesen von jeglicher Verantwortung für Schäden, die daraus entstehen oder damit in Verbindung gebracht werden können.

Anwendung:

Das Produkt wurde zur Anwendung als Druckluftpistole hergestellt. dieses Gerät darf nur dem Zweck zugeführt werden, für den es eigens konzipiert wurde. Jeder anderweitige Gebrauch muss als unsachgemäß und daher unvernünftig angesehen werden. Der Hersteller kann keine Verantwortung für eventuelle Schäden übernehmen, die durch unsachgemäße, falsche oder unvernünftige Anwendung entstehen.

Auspacken:

Nach Entfernen die Unversehrtheit des Gerätes sicherstellen und überprüfen, dass keinerlei Teile sichtbar beschädigt sind. Im Zweifelsfall das Gerät nicht benutzen und sich an die Firma Spiral Reihls & Co wenden. Die Verpackungselemente müssen außerhalb der Reichweite von Kindern gebracht werden, da sie potentielle Gefahrenquellen darstellen. Die unterschiedlichen Materialien in die entsprechenden Sammelbehälter entsorgen, falls sie umweltverschmutzend und nicht biologisch abbaubar sind.

ACHTUNG: Die Schachtel mit den Zubehörteilen befindet sich in der Hülle – nicht mit der Verpackung wegwerfen!



www.spiral.at

Pneumatischer Anschluss:

Vor Anschließen der Pistole an eine pneumatische Beschickungsleitung sicherstellen, dass sich die Leitung nicht unter Druck befindet.

ACHTUNG: Jeder Schaden, der aus der Nichtbeachtung der oben genannten Hinweise entsteht, liegt außerhalb des Verantwortungsbereiches des Herstellers und kann den Verfall der Garantiebedingungen haben.

Nichtbenutzung:

Falls das Gerät einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, müssen die Beschickungsleitungen abgetrennt und die Teile, die aufgrund von Austrocknung beschädigt werden könnten, geschmiert werden. Bei der Wiederaufnahme des Betriebs die Dichtungen auswechseln.

Verschrottung:

Wenn beschlossen wird dieses Gerät nicht mehr zu verwenden, wird empfohlen, es außer Betrieb zu setzen. Vor der Verschrottung des Produkts müssen die verschiedenen Materialien getrennt und in die entsprechenden Sammelstellen entsorgt werden.

Planmäßige Wartung:

Um die Leistungsfähigkeit des Gerätes und seine korrekte Funktion zu gewährleisten, ist es unerlässlich, die vom Hersteller erteilten Anweisungen zu beachten und die planmäßige Reinigungs- und Wartungsarbeiten durchzuführen.

ACHTUNG: Die Planmäßigen Reinigungs- und Wartungsarbeiten müssen entsprechend den nachstehend aufgeführten Anweisungen des Herstellers ausgeführt werden.

Benutzung:

Nachdem die Pistole mit einer Druckluftleitung verbunden wurde, langsam den Hebel ziehen, um die Luft austreten zu lassen.

ACHTUNG: Die Pistole darf nur von hierzu autorisierten Personal benutzt werden. Es wird darauf hingewiesen, dass eine eventuelle Benutzung durch Personen, die nicht mit den in der vorliegenden Betriebsanleitung dargestellten Vorgängen vertraut sind, zu Gefahrensituationen führen könnte. Den Luftstrahl oder die Pistole nicht auf Personen oder Tiere richten.