



# Betriebsanleitung

**Art-Nummer:** 5530-016  
**Art-Bezeichnung:** Alu- Teleskopmeter 5m  
Gesamtseitenanzahl: 1  
Auflage-Nummer: 1  
Stand vom: 23. Dezember 2003

**Technische Daten:** Messlänge: 5m  
Länge eingeschoben: 1,13m

## Allgemeines:

### Maßteilung:

Durchgehende Millimeterteilung (im ersten Meter), Auszugsteile je 1m (jedes ausgezogene Teil rastet nach einem Meter ein).

### Verwendung:

Zum blitzschnellen Innenmessen auf Baustellen etc.

### Weitere Hinweise:

- Handhaben Sie das Teleskopmeter pfleglich, wie es bei Messwerkzeugen üblich ist.
- Die Teleskopelemente sollten nicht in verschmutztem Zustand ineinandergeschoben, sondern zuvor sorgfältig gereinigt werden.
- Der Stab ist nicht geeignet zum Messen in Flüssigkeiten. Die Teleskopelemente dürfen nicht geölt werden.
- Der Teleskopmeßstab ist elektrisch leitend. Bringen Sie ihn nicht mit elektrischen Leitungen in Berührung.
- Prüfen Sie den Messstab regelmäßig auf seine Funktionssicherheit und Messgenauigkeit.
- Zum Transport und zur Aufbewahrung empfehlen wir, eine Schutztasche zu verwenden.