

Bedienungsanleitung

Arbeits- und Lupenleuchte

48 High-End-LED's, 5-fach-Lupe

Art. Nr. 5587-107



Technische Daten:

Lupe: Ø120 mm; 3 Dioptrien

Spannung: AC 230V; 50Hz

Sicherheitshinweise:

- Nur in Innenräumen verwenden.
- Die Leuchte nur bei Umgebungstemperaturen von -10°C bis 40°C verwenden.
- Die Lampe nur bis zu einer Luftfeuchtigkeit von $\leq 95\%$ in Betrieb nehmen.
- Nehmen Sie die Lupenlampe nie vollständig auseinander, wenn Sie kein Elektriker sind.
- Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie Wartungsarbeiten an der Leuchte vornehmen.
- Setzen Sie die Lampe bzw. Linse der Lampe niemals direkter Sonneneinstrahlung aus, da sonst die Gefahr eines Brandes besteht.
- Sollte das Stromkabel beschädigt sein, verwenden Sie die Lampe nicht weiter. Ersetzen Sie das Kabel oder wenden Sie sich an eine fachkundige Werkstätte, um das Kabel ersetzen zu lassen.

Erste Inbetriebnahme:

Um Ihre Lupenleuchte in Betrieb zu nehmen, müssen zunächst folgende Schritte ausgeführt werden:

- Packen Sie die Lampe aus.
- Befestigen Sie die Lampenhalterung an der Tischplatte.
- Klappen Sie die Lampe auseinander und richten Sie diese wie gewünscht aus.
- Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
- Lampe einschalten, Kippschalter auf „ON/OFF“ stellen.

Wartung und Instandhaltung:

- Benutzen Sie zum Reinigen ausschließlich ein weiches Tuch.
- Verwenden Sie **niemals** chemische Reinigungsmittel!