



Betriebsanleitung

Art-Nummer: 7570-015; 7570-023

Art-Bezeichnung: VDE-Phasenprüfer

Gesamtseitenanzahl: 1

Auflage-Nummer: 1

Stand vom: 16. Dezember 2003

Technische Daten:

Art.-Nr.	Prüfbereich	Klingenbreite x Klingenlänge
7570-015	150V – 250V	3mm x 70mm
7570-023		3,5mm x 100mm



Allgemeines:

Die auf dem VDE-Spannungsprüfer angegebenen Spannungen sind Nennspannungen. Der Prüfer darf nur bei der angegebenen Spannung bzw. dem angegebenen Spannungsbereich benutzt werden. Eine einwandfreie Anzeige ist nur bei Temperaturen zwischen –10°C und +50°C und bei Frequenzen von 50Hz bis 500Hz sichergestellt. Die Wahrnehmbarkeit der Anzeige kann beeinträchtigt sein bei ungünstigen Beleuchtungsverhältnissen, z.B. Sonnenlicht, bei ungünstigen Standorten, z.B. Holztrittleitern oder isolierenden Fußbodenbelägen und in nicht betriebsmäßig geerdeten Wechselspannungsnetzen.

Der VDE-Spannungsprüfer muss kurz vor der Benutzung auf einwandfreie Funktion geprüft werden. Der Prüfer darf unter Einwirkung von Niederschlägen, z.B. Tau oder Regen, nicht benutzt werden. VDE-Spannungsprüfer mit Schraubenzieherklinge dürfen nur zum Spannungsprüfen, nicht dagegen für andere Arbeiten an unter Spannung stehenden Anlageteilen benutzt werden. Schadhafte Prüfer, deren Funktion und/oder Sicherheit offensichtlich beeinträchtigt ist, dürfen nicht verwendet werden.