

- Produktdatenblatt -

■ ASTRO-CLEAN A, ca. 3,8L/1 Gallone Spez.Systemreiniger+Mehrzweck-Konzentrat

ArtNr: 2536-293

Hersteller: SPIRAL

HerstellerNr: -

GTIN-Nr: -

VPE: 1 Stk.



- Produktbeschreibung:

ASTRO-CLEAN A ist ein schaumarmer alkalischer Reiniger zur Entfernung von Prozessölen, verharteten Ölablagerungen, Fett, Spänen und normalem Werkstattschmutz von Werkzeugmaschinen, Böden und anderen harten Oberflächen. Er kombiniert organische und mineralische Alkalitätsbildner, Reinigungsmittel, Wasseraufbereiter und Desodorierungsmittel für optimale Leistung. .

- Anwendungen:

ASTRO-CLEAN A wird in erster Linie für die Reinigung von Kühlmittelwannen und -oberflächen von Werkzeugmaschinen verwendet. Es kann auch für die allgemeine Reinigung mit Wischmopp und Eimer, für die Autowäsche oder Sprühwaschanlage verwendet werden

1. Den Sumpf oder das System so vollständig wie möglich entleeren und alle Feststoffe entfernen.
 - 2.. 1 Gallone ASTRO-CLEAN A pro 20 Gallonen Kühlmittelkapazität zugeben, den Sumpf mit Wasser bis zum normalen Betriebsniveau auffüllen und mindestens 4 Stunden lang zirkulieren lassen.
 3. Während der Reiniger zirkuliert, verwenden Sie einen Lappen oder eine Bürste, um hartnäckige Ablagerungen auf den Maschinenoberflächen.Oberflächen und in den Kühlmittelwannen zu entfernen. Lassen Sie die Flüssigkeit das Material in den Sumpf spülen.
 4. Entfernen Sie den Reiniger und alle Feststoffe aus dem Sumpf, und füllen Sie den Sumpf bis zum normalen Betriebsniveau mit Wasser, 1 Gallone ASTRO-CLEAN A pro 100 Gallonen Wasser hinzufügen und mindestens 1/2 Stunde lang umwälzen. 5. Entfernen Sie die Flüssigkeit aus der Auffangwanne und füllen Sie die Maschine sofort wieder mit der Metallbearbeitungsflüssigkeit in der richtigen Verdünnung auffüllen; zum Schutz vor Korrosion mindestens 1/2 Stunde lang zirkulieren lassen.
- ALTERNATIVES SUMPFREINIGUNGSVERFAHREN (für minimalen Produktivitätsverlust)

1. 2-4% des Volumens des Reinigers direkt in das vorhandene Kühlmittel geben, dann die Produktion für 1-2 Schichten laufen lassen.
2. Kühlmittel/Reiniger-Gemisch und alle Späne entfernen
Späne, füllen Sie den Sumpf mit so viel Wasser, dass es durch die Pumpe und die Leitungen zirkuliert.
3. Spülwasser entfernen und sofort frisches Kühlmittel in der richtigen Verdünnung nachfüllen.

- Technische Daten:

Die meisten Reinigungsanwendungen		20:1 bei 70-110°F
Starke Ablagerungen von Schmutz und Schlamm		10:1 bei 70° F. - 110° F.
Direkt dem alten Kühlmittel zugesetzt		2-4% nach Volumen