




Betriebsanleitung

Art-Nummer: 1201-034
Art-Bezeichnung: „Exzenter-Joky“ Biegeapparat

Gesamtseitenanzahl: 2
Auflage-Nummer: 1
Stand vom: 07. Oktober 2002

Technische Daten:	Biegewinkel	bis 120°
	Kaltbiegen:	Flachstahl 70 x 6mm Rechteckstahl 16 x 16mm Rundstahl 18mm Winkelstahl 60 x 8mm
	Warmbiegen:	Flachstahl 70 x 15mm Rechteckstahl 22 x 22mm Rundstahl 22mm Winkelstahl 70 x 15mm

Allgemeines:




- 1 Grundkörper
- 2 Schwenkstück
- 3 Exzenter
- 4 Spannblock
- 5 Festplatte, Kaltbiegung
- 6 Biegeplatte
- 7 Zapfenschrauben
- 8 Haltestift
- 9 Biegeanschlagplatte
- 10 Winkelanschlag




Zubehör:

Anschlag.



Biegeplatte, scharfkantig.




Biegeplatte mit Rundkanten (Radius: 10mm / 15mm).



Biegeplatte zum Rundstahlbiegen.



Biegeplatte mit Rundkanten (Radius: 20mm / 25mm).



Kröpfungsblock zum Biegen von Kröpfungen.

