

2503-... »CAR-CHECK« AUTOPRÜFLAMPE, 3 - 48 V

speziell für den KFZ-Bereich



RG	Brutto- preis	Art.Nr.	Prüfbereich
35		2503-093	3 - 48 Volt Schwachstrom

D Bedienungsanleitung

Bitte benutzen Sie den Auto-Spannungsprüfer nur im Kfz-Bereich und nicht in der Haus-Elektrik. Spannungsbereich 3 - 48 Volt.

- Gerät nur am Griff anfassen. Krokodilklemme nicht beim Prüfvorgang anfassen.
- Spannungsprüfung**
– Krokodilklemme an Masse (blankes Metall am Auto) anklammern. (Masse ist immer Minus).
– Prüfspitze des CAR CHECK an Spannung anlegen, z.B. Sicherungen, Batterie, Prüfklemmen etc. Bei Spannung leuchtet die Leuchtdiode (+) auf.
- Batterieprüfung**
– Krokodilklemme an Minuspol der Batterie, Prüfspitze des CAR CHECK an Pluspol. Bei Spannung leuchtet die Leuchtdiode auf.
- Scheinwerfer/Rücklichtprüfung**
– Krokodilklemme an Masse klemmen, Prüfspitze an Lampenfassung anlegen. Bei Spannung leuchtet die Leuchtdiode (+) auf.
- Kabelprüfung**
– Krokodilklemme an Masse klemmen, Nadelspitze mit der Schiebemechanik zurückziehen, mit dem Fanghaken das Autokabel einklemmen und mit der Nadelspitze einstecken. Bei Spannung leuchtet die Leuchtdiode (+) auf. Nach der Spannungsprüfung schließt sich das feine Loch im Kabel wieder.
- Kabeltest Plus/Minus**
– Autokabel einstecken, Krokodilklemme an Batteriepol PLUS oder MINUS anlegen. Bei einem Pluskabel leuchtet die Leuchtdiode (+) bei Anlegen an Minuspol. Bei einem Minuskabel umgekehrt.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H):	137 x 21 x 18 mm
Nennspannungsbereich:	3 - 48 V
Kabellänge:	ca. 130 cm
Prüfeinrichtung:	Prüfspitze, Stechnadel mit Schiebemechanik
Spannungsanzeige:	2 LED
Polaritätsanzeige:	optisch (+) (-)
Stromverbrauch:	1,5 mA
Gewicht:	57 g

CE Konformitätserklärung

Das Produkt erfüllt die Niederspannungsrichtlinien 73/23/EWG und die EMV-Richtlinien 89/336/EWG

Anwendungsbeispiele



Anwendungsbereich

Das Gerät ist nur für die in der Bedienungsanleitung beschriebenen Anwendungen bestimmt. Eine andere Verwendung ist unzulässig und kann zu Unfällen oder Zerstörung des Gerätes führen. Diese Anwendungen führen zu einem sofortigen Erlöschen jeglicher Garantie- und Gewährleistungsansprüche des Bedieners gegenüber dem Hersteller.

Viel Freude mit dem Gerät

Ihr Spiral-Team

14.11.2006

1

Korbel Erich