

- Betriebsanleitung -

■ Öl-Boy Ölabgabe-Gerät ohne Literzähler mit Schlauchgarnitur und Füllrohr

ArtNr: 2831-015

Hersteller: SPIRAL

HerstellerNr: -

GTIN-Nr: -

VPE: 1 Stk.

- Beschreibung des Geräts:

- (1) Gerätewagen
- (2) Pumpenkörper
- (3) Hebel
- (4) Deckel
- (5) Spannverschluss
- (6) Tank
- (7) Auslassrohr

- Betrieb:

- Stellen Sie das Ölabgabe-Gerät wie auf der Abbildung zusammen.
- Öffnen Sie die Spannverschlüsse, nehmen Sie den Deckel vom Tank und befüllen Sie diesen mit max. 25 Liter Öl.
- Befestigen Sie den Deckel wieder am Tank und schließen diesen mit den Spannverschlüssen sicher ab.
- Nach Bewegung des Hebels fließt sofort Öl durch das Auslassrohr.
- Halten Sie die Rohre stets sauber und stecken Sie das Ende des Auslassrohres nach Beendigung der Arbeiten in den dafür vorgesehenen Halter (schwarzer Gummi am Gehäuse).

- Technische Daten:

Fassungsvermögen: 25 Liter
Schlauchlänge: 2 m
Geeignet für Öle: 10# – 90#

