



Betriebsanleitung

Art-Nummer: 3046-192
Art-Bezeichnung: Lamellenstöpsel mit Band
Gesamtseitenanzahl: 1
Auflage-Nummer: 1
Stand vom: 23. Dezember 2003

Technische Daten: SNR-Wert: 25
H/M/L: 27/22/20

Allgemeines:

Anwendung:

1. Stecken Sie den Lamellenstöpsel in Ihr Ohr, drehen und drücken Sie den Stöpsel bis dieser angenehm im Ohr steckt.
2. Achten Sie darauf, dass das Band nicht eingeklemmt wird.
3. Nach einem längeren Gespräch oder wenn Sie einen Kaugummi gekaut haben, sollten Sie den Lamellenstöpsel wieder richtig einstecken, um einen ordnungsgemäßen Gehörschutz zu gewährleisten.
4. Die Lebensdauer bei bestimmungsgemäßer Verwendung beträgt 1 Jahr.

Empfehlung:

Prüfen Sie den Lamellenstöpsel regelmäßig auf Beschädigung wie Brüche oder Risse. Desinfizieren Sie den Stöpsel regelmäßig. Sollten eine Reinigung notwendig sein, so verwenden Sie warmes Wasser und Seife hierfür.

Lagern Sie den Lamellenstöpsel bei Nichtgebrauch in der mitgelieferten Plastikbox. Halten Sie den Lamellenstöpsel und das Band in einem trockenen Zustand.